

FILTER SYSTEMS

SMU1200 SensorMonitoring Unit

Notice d'utilisation

Valable à partir de la version V 3.0 du firmware.

Français (traduction de l'original)

A conserver pour un usage ultérieur.

Document n°: 4130117



Mentions légales

Editeur et responsable du contenu :	
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH	
Postfach 1251	
66273 Sulzbach / Saarland	
Allemagne	
Téléphone :	+49 6897 509 01
Téléfax :	+49 6897 509 846
E-mail :	filtersystems@hydac.com
Page d'accueil :	www.hydac.com
Tribunal chargé du registre :	Saarbrücken, HRB 17216
Gérant :	Mathias Dieter, Dipl.Kfm. Wolfgang Haering

Personne chargée de la documentation

Mr. Günter Harge	
c/o HYDAC International GmbH, Inc	lustriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar
Téléphone :	+49 6897 509 1511
Téléfax :	+49 6897 509 1394
E-mail :	guenter.harge@hydac.com

© HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie ou tout autre procédé) ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques, sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Cette documentation a été élaborée et vérifiée avec le plus grand soin. Malgré cela, il est impossible d'exclure totalement la présence potentielle d'erreurs.

Sous réserve de modifications techniques. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis le contenu du présent manuel.

Les marques d'autres entreprises utilisées ici se réfèrent exclusivement aux produits de ces entreprises.

Table des matières

Mentions légales	2
Personne chargée de la documentation	2
Table des matières	3
Avant-propos	7
Support technique	7
Modifications du produit	7
Garantie	7
Utilisation de cette documentation	8
Consignes de sécurité	9
Symboles de danger	9
Termes d'avertissement et leur signification dans les consignes de	10
Securite	10
Structure des consignes de securite	10
	۱۱ 11
Litilisation conforme aux prescriptions	11
Qualification du personnel / groupe cible	
Stockare du SMU	47
Conditions de stockage	17
Transport du SMU	18
Décodage de la plaque signalétique	19
Contrôle de la livraison	20
Particularités de la SMU	21
Dimensions	22
Fixation / montage du SMU&	23
Fixer temporairement le SMU sur des surfaces métalliques	
aimantables	24
Fixer de manière permanente le SMU sur le rail profilé à chapeau	25
Raccordement du SMU	26
Aperçu des interfaces du SMU	26
Interface capteur A - CS1000 IN / MCS1000 IN	27
Interface pour capteur B - AS1000 / HLB1400 IN	27
Interface C - CS1000 OUT / MCS1000 OUT	27
Codage couleur - câble de jonction 8 pôles, extrémité de câble	
Interface D - AS1000 / HLB1400 OUT	29

Connecter HLB1400	29
Codage couleur - câble de jonction 5 pôles, extrémité de câble	
ouverte	30
Interface E - Tension d'alimentation	31
Interface F - USB	31
Interface G	32
HSI (Hydac Sensor Interface) – SMU 126x	
ETH (Ethernet) – SMU 127x	32
Raccordement de capteurs	33
Exemples de raccordement de la SMU	34
SMU126x <-> CS1000 / AS1000	34
SMU12x1 <-> Bluetooth	35
SMU127x <-> CS1000 / AS1000 -> LAN	36
Utiliser le SMU	37
Affichage à l'écran (CS1000 / AS1000 et HLB1400)	37
Affichage à l'écran (MCS1000 et AS1000)	38
Mémoire de données de mesure interne	39
Eléments du clavier	40
Activation/désactivation du verrouillage des touches	40
Activation / désactivation de l'écran	41
Défilement des indications à l'écran	42
Indications concernant le CS1000	42
Affichage du Code ISO.SAE	42
Affichage du Code ISO.NAS	43
Grandeurs de mesure pour le CS1000	44
Grandeur de mesure « ISO »	44
Grandeur de mesure « SAE »	44
Grandeur de mesure « NAS »	44
Valeurs de service (uniquement pour le CS1000)	45
Valeur de service « Flow »	45
Valeur de service « Out »	
Valeur de service « Drive »	
Valeur de service « Temp »	
Indications concernant le MCS1000	46
Grandeurs de mesure pour le MCS1000	47
	41
	41
Anichaye des nombres superieurs à 9999	/ 4 <i>1</i>
Valeur de service « Status »	4040 رار
Valeur de service « Status »	40 ∕\Q
Valeur de service « Temp »	0+ ۱۵
	+0

Grandeurs de mesure AquaSensor AS1000	49
Grandeur de mesure - saturation en eau	49
Grandeur de mesure - température	49
Grandeurs de mesure HYDACLAB HLB1400	50
Configuration du SMU	51
Menu PowerUp	52
コロフレー Date/horaire	53
<i>B I R E S S</i> – Adresse de bus HSI / Régler l'adresse TCP/IP	54
R E.C M D I – Réglage de l'enregistrement des données	56
$\square E \sqcup \square E \square \square = \square$ – Delete Memory (effacer mémoire)	57
5EN5 $B-Menu$ PowerUp du capteur A	58
5 E N S = B – Menu PowerUp du capteur B	60
5 E N B I R – Réglage de l'adresse du capteur	61
$\exists F B \sqcup L T$ – Restauration des réglages par défaut	62
EBNEEL-Annuler	63
$5 B \vee E$ – Sauvegarder les données	63
Menu de mesure	64
$R E \square R \square$ – Enregistrement des données de mesure	65
MEM□RY – Affichage de l'espace mémoire libre	66
RELTIM – Réglage de l'intervalle d'enregistrement	67
$E \amalg M N P T$ – Modification de la désignation du point de mesure .	68
ア P ロバ ナ ア – Modification de l'unité de température °C / °F	70
5EN5 $B-$ Menu de mesure du capteur A	71
	72
L HNL E L - Annuler	72
Service - Sauvegarder les données	73
Interface USB	74
Copier les valeurs de mesure sur la clé USB	74
Echec du transfert des données – $E R R U R = L U P Y$	77
Interface Bluetooth	78
Installation de l'adaptateur USB Bluetooth	79
Garantie et responsabilité concernant l'adaptateur USB	
Bluetooth	79
Connexion du SMU via Bluetooth	79
Evaluation des protocoles enregistrés	80
Répertoires de protocoles	80
Nom de fichier du protocole	82
Evaluation du fichier de données de mesure	83
Les données de mesure s'affichent comme des dates	85
Lecture des valeurs de mesure avec FluMoS	86
Messages indicateurs de statut / messages d'erreur	87

Elimination du SMU	91
SAV / Service	91
Code de commande	92
Capteurs de mesure	92
Réglages d'usine	93
Accessoires	94
Données techniques	95
Aperçu des clés USB compatibles	96
Index	97



Avant-propos

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de ce manuel d'instruction. Toutefois, on ne peut exclure que des erreurs indépendantes de notre volonté aient pu s'y glisser. Veuillez donc prendre en considération que, sauf dispositions contraires, notre garantie et notre responsabilité – pour quelque raison juridique que ce soit – sont exclues concernant les informations contenues dans ce manuel d'instruction. Nous déclinons en particulier toute responsabilité pour les pertes de bénéfices ou autres dommages financiers. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas de fait volontaire ou de négligence grave. De plus, elle ne s'applique pas en cas de silence dolosif sur un vice ou aux vices dont l'absence a été garantie ainsi qu'en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé. En cas de violation par négligence d'une obligation fondamentale du contrat, notre responsabilité est limitée au dommage prévisible. Toute prétention selon la loi sur la responsabilité du produit reste inchangée.

Support technique

Si vous avez des questions au sujet d'un produit, veuillez vous adresser à notre service technique. Pour les demandes d'informations, nous vous remercions d'indiquer la désignation, le numéro de série ainsi que le code article du produit :

Fax : +49 6897 509 - 9046

E-mail : filtersystems@hydac.com

Modifications du produit

Si vous effectuez des modifications sur le produit (p. ex. achat d'options supplémentaires, etc.), nous attirons votre attention sur le fait que les données de cette notice ne seront en partie plus valables ni, le cas échéant, suffisantes.

Après des modifications ou des réparations de pièces qui ont une influence sur la sécurité du produit, celui-ci ne peut être remis en service qu'après vérification et approbation de la part d'un technicien expert HYDAC.

Veuillez par conséquent nous informer immédiatement de chaque modification que vous effectuez ou faites effectuer sur le produit.

Garantie

Nous prenons en charge la garantie conformément aux conditions de vente et de livraison de la société HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.

Vous trouverez ces dernières sous www.hydac.com -> Conditions générales de vente (CGV).



Utilisation de cette documentation



Veuillez noter que la possibilité décrite ici d'accéder rapidement à une information précise ne dispense pas de lire consciencieusement cette notice dans son intégralité avant la première mise en service et, par la suite, à intervalles réguliers.

Quelle est l'information recherchée ?

J'associe l'information recherchée à un thème particulier.

Où trouver l'information souhaitée ?

Un sommaire se trouve au début de cette documentation. Celui-ci m'indique le chapitre que je cherche et le numéro de page correspondant.



Le n° de documentation avec index sert à identifier et commander à nouveau la notice. L'index est augmenté de un après chaque amélioration / modification de la notice.

Consignes de sécurité

L'appareil est construit selon les prescriptions légales en vigueur au moment de la livraison et correspond à l'état de la technique le plus récent au niveau de la sécurité technique.

Les éventuels risques résiduels sont signalés dans les consignes de sécurité et sont décrits dans la notice d'utilisation.

Tenez compte de toutes les consignes de sécurité et avertissements apposés sur le groupe. Gardez-les toujours intactes et bien lisibles.

L'appareil ne doit être utilisé que lorsque tous les dispositifs de sécurité sont en place.

Sécurisez les sites dangereux apparaissant entre le groupe et d'autres dispositifs.

Respectez les intervalles de contrôle de l'installation prescrits par la loi.

Documentez les résultats des contrôles dans une attestation de contrôle et conservez-la jusqu'au prochain contrôle.

Symboles de danger

Vous trouverez ces symboles dans toutes les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation signalant des dangers particuliers pour les personnes, les biens matériels ou l'environnement.

Respectez ces consignes et soyez particulièrement vigilant dans ces cas-là.

Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs.



Danger d'ordre général



Danger lié à la tension/au courant électrique

Termes d'avertissement et leur signification dans les consignes de sécurité

DANGER - Cette mention d'avertissement désigne un risque élevé qui entraîne la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT - Cette mention d'avertissement désigne un risque moyen qui peut entraîner la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.

ATTENTION - Cette mention d'avertissement désigne un risque faible qui peut entraîner une blessure bénigne ou légère s'il n'est pas évité.

AVIS

REMARQUE - Cette mention d'avertissement désigne un risque élevé qui entraîne un dommage matériel s'il n'est pas évité.

Structure des consignes de sécurité

Tous les avertissements contenus dans la présente notice sont mis en évidence par des pictogrammes et des termes d'avertissement. Le pictogramme et le terme d'avertissement vous donnent une idée de la gravité du danger.

Les avertissements précédant chaque manipulation sont présentés comme suit :

SYMBOLE DE DANGER	A TERME D'AVERTISSEMENT
	Type et source du danger
	Conséquence du danger
	 Mesures permettant d'éviter le danger

Respecter les réglementations

Respectez entre autre les réglementations et directives suivantes :

- Réglementations légales et locales de prévention des accidents
- Réglementations légales et locales de protection de l'environnement
- Dispositions spécifiques au pays ou dépendantes de l'organisme

Utilisation conforme







AVIS Adresses de bus HSI identiques des capteurs SMU1200 dysfonctionne/indique des valeurs erronées ► Vérifiez que les adresses de bus HSI des capteurs sont différentes. **AVIS** Index de matériel erroné des capteurs CS1000 / AS1000 Le SMU ne fonctionne pas bien ► N'utilisez le CS1000 qu'avec un index de matériel ≥ C. (plaque signalétique -> n° de série : xxx**C** xxxxxx ou Date : xx/10 **C**) ▶ N'utilisez l'AS1000 qu'avec un numéro de série ≥ 607B001647 avec une version du firmware \geq Vx1.03 **AVIS** Capteur HLB1400 incorrect La SMU indique des valeurs de mesure fausses ou n'indique aucune valeur Utilisez le HLB14J8-1C000-XXX uniquement avec un firmware

≥ Vx2.16



Utilisez le capteur exclusivement pour l'utilisation décrite ci-après.

L'unité SensorMonitoring Unit (SMU) sert au raccordement de deux capteurs destinés à la surveillance en continu de fluides dans des systèmes hydrauliques et de lubrification.

L'affichage, l'enregistrement et le transfert des données de mesures liées à la pollution en particules importantes/ultra-fines ou à la saturation relative en eau du fluide permettent de prendre des mesures de maintenance et d'entretien adaptées à l'état du produit.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et HYDAC, en tant que fabricant, décline toute responsabilité pour des dégâts découlant de telles utilisations.

L'utilisation conforme inclut également :

- le raccordement des capteurs prévus à cet effet
- le respect de toutes les recommandations de la notice d'utilisation

Utilisation non conforme aux prescriptions

	Danger lié à une utilisation non prévue du capteur
	Risque de blessures et de dégâts matériels en cas de fonctionnement non admis.
	 N'utilisez jamais le capteur dans des atmosphères explosives.
	N'utiliser le capteur qu'avec les fluides admis.

Toute utilisation autre ou au-delà de celle prévue est considérée comme non conforme. La société HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à une telle utilisation. L'exploitant en porte seul la responsabilité.

Une utilisation non conforme peut entraîner des dangers ou des dégâts sur le capteur. Des utilisations non conformes sont p. ex. :

- un fonctionnement dans des atmosphères explosives.
- un fonctionnement avec un capteur non autorisé ;
- un fonctionnement dans des conditions de service non admises ;
- Modifications apportées par le client à la construction du capteur.
- un mauvais raccordement des câbles d'alimentation et de capteur ;
- l'exploitation sur des réseaux d'alimentation de bord sans dispositif de rupture de charge centrale de sécurité « Load Dump ».



Qualification du personnel / groupe cible

Les personnes travaillant avec le capteur doivent être familiarisés avec les dangers liés à la manipulation du capteur.

Le personnel auxiliaire et spécialisé doit avoir lu et compris la notice d'utilisation, et en particulier les consignes de sécurité ainsi que les réglementations en vigueur, avant de démarrer les travaux.

La notice d'utilisation et les réglementations en vigueur doivent être conservées de manière à être accessibles au personnel utilisateur et spécialisé.

La présente notice d'utilisation s'adresse aux personnes suivantes :

Personnel auxiliaire : ces personnes sont familiarisées avec le capteur et informées des possibles dangers en cas de comportement non-conforme.

Personnel spécialisé : ces personnes disposent d'une formation spécialisée appropriée ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle.. Ils sont capables d'évaluer et effectuer le travail qui leur est confié et de reconnaître les dangers potentiels.



Tâche	Personne	Connaissances
Transport/Stockage	Personnel auxiliaire	 Aucune connaissance particulière n'est requise
Installation électrique Première mise en service Dépannage Mise hors service	Personnel spécialisé	 Manipulation en toute sécurité des outils Mise en place et raccordement des lignes électriques Connaissances en communication sur réseau Connaissances concernant la manipulation de PC sous Windows et l'installation de programmes Connaissances spécifiques au produit
Utilisation, surveillance du fonctionnement	Personnel spécialisé	 Connaissances concernant la manipulation de PC sous Windows Connaissances spécifiques au produit
Démontage, élimination	Personnel spécialisé	 Élimination conforme et respectueuse de l'environnement des matériaux et des substances Connaissances concernant la revalorisation



Stockage du SMU

Stockez le SMU dans un endroit propre et sec, si possible dans l'emballage d'origine. Retirez l'emballage seulement au moment de l'installation.

Conditions de stockage

Température de stockage :	-40 … 80 °C / -40 … 176 °F
Humidité relative de l'air :	maximum 95 %, sans condensation

Transport du SMU



Transportez le SMU à la main. Veillez à n'appliquer aucune pression ponctuelle, en particulier sur l'écran, lors du transport.



Décodage de la plaque signalétique

Vous trouverez les informations détaillées sur l'identification du SMU sur la plaque signalétique. Celle-ci est bien visible sur l'arrière de l'appareil et indique la désignation exacte du produit ainsi que son numéro de série.

Le QR-Code contient également toutes les données requises pour identifier clairement le produit. Lisez-le ou envoyez-le nous pour identification.

	Made in Germany		YDAC FILTER SYSTEMS GMBH D-66280 Sulzbach www.hydac.com
	Model: P/N: S/N: Date:	SMU12 40536 0002S 16 / 13	270-TU-10/-000 07 02321K0000003
	Supply	Voltage:	12V 24VDC ℙ 67 (II)
Ligne		->	Description
Model		->	Code de commande, voir informations détaillées page 92
P/N		->	Code article
S/N		->	N° de série
date		->	Année/semaine de fabrication et index matériel
Supply	Voltage	->	Plage de tension d'alimentation

Contrôle de la livraison

Le SMU est livré emballé et prêt à fonctionner. Avant sa mise en marche, vérifiez que l'emballage contient tous éléments prévus.

La livraison comprend :

Pos.	Pièce	Désignation	
1	1	SensorMonitoring Unit SMU	
2	1	Clé USB	
3	1	un câble de raccordement à 5 pôles avec extrémité conductrice ouverte, L= 5m	ZBE 47S-05
4	1	Câble de raccordement à 5 pôles, connecteur mâle / femelle, L = 5 m	ZBE 30-05
5	1	Câble de raccordement à 8 pôles, connecteur mâle / femelle, L = 5 m	ZBE 43-05
-	1	Rail profilé à chapeau (35mm), L= 200 mm	
-	1	Notice d'utilisation (le présent document)	
-	1	CD FluMoS light	



Particularités de la SMU

L'unité SensorMonitoring Unit SMU permet d'afficher et d'enregistrer les valeurs mesurées par des capteurs pour fluides.

Les capteurs pour fluides suivants peuvent être directement raccordés selon le type de SMU :

- ContaminationSensor CS1000 (interface capteur A)
- Metallic ContaminationSensor MCS1000 (interface capteur A)
- AquaSensor AS1000 (interface capteur B)
- HYDACLAB HLB1400 (interface pour capteur B)

Les données mesurées par les capteurs connectés s'affichent à l'écran.

Afin de pouvoir traiter et analyser ultérieurement les données, les valeurs peuvent être facilement transposées sous des applications Offices telles que FluMoS ou MS-Excel à partir d'une clé USB.

Le champ d'application du SMU comprend :

- L'affichage et l'enregistrement des valeurs mesurées par des capteurs pour fluides.
- Paramétrage des capteurs pour fluide
- Mise en route test pour le test des capteurs pour fluides
- Installation durable des capteurs pour fluides

Le SMU présente les avantages suivants :

- Optimisation des coûts de montage sans intervention dans les systèmes du client
- Traitement et analyse simples des données à l'aide de FluMoS ou MS-Excel
- Interface USB pour le transfert des données sur une clé USB
- Interface HSI pour le raccordement du HMG3000 ou du CSI-F-10 ou interface Ethernet facilitant l'intégration au sein d'un réseau existant via une adresse IP
- Interface Bluetooth pour le transfert de données et/ou pour la visualisation, p. ex. sur un smartphone/PC via FluMoS
- Visualisation et/ou paramétrage des capteurs sans affichage propre (p. ex. AS1000, HLB1400)
- Interface pour la redirection des sorties analogiques et/ou de commutation des capteurs pour fluides connectés

Dimensions





Vue arrière :



Fixation / montage du SMU&

Le SMU dispose en standard des deux types de fixation suivants :

	Champ magnétique puissant en périphérie des aimants	
	Danger de mort pour les porteurs de stimulateur cardiaque	
	 Restez toujours à une distance suffisante des aimants. 	
	Présence d'aimants puissants pour la fixation	
	Risque d'écrasement	
	Pour le montage, maintenez fermement le SMU par le bord.	



Fixer temporairement le SMU sur des surfaces métalliques aimantables

Les quatre aimants puissants situés à l'arrière assurent la fixation sur des surfaces métalliques. Pour une fixation permanente, effectuez le montage sur un rail profilé à chapeau, voir page 25.

Basculer le SMU pour le détacher ensuite facilement de la surface métallique.



Fixer de manière permanente le SMU sur le rail profilé à chapeau

Le SMU présente à l'arrière un logement pour rail profilé à chapeau pour une fixation sur un rail profilé à chapeau de 35 mm selon DIN EN 60715 TH35. Pour cela, montez le rail profilé à chapeau fourni par 2 vis à l'endroit souhaité, ou bien utilisez le rail profilé à chapeau installé dans l'armoire de commande.

Suspendez le SMU en insérant le logement pour rail profilé à chapeau en haut dans le rail profilé à chapeau. Tirez doucement le SMU vers le bas et l'arrière jusqu'à ce que le rail profilé à chapeau soit bien inséré dans le guide inférieur du logement. Puis lâchez le SMU. Vérifiez que le SMU est bien fixé sur le rail profilé à chapeau.

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.



Raccordement du SMU

Avant le raccordement, prenez en compte les différents types d'interface sur le SMU. Vous trouverez sur la vue d'ensemble suivante la description des différents éléments.

Aperçu des interfaces du SMU

Le SMU dispose d'interfaces pour capteurs et des interfaces désignées ciaprès.



- F Interface USB
- G Interface HSI sur le SMU 1260...
 - Interface HSI sur le SMU 1270...



Les interfaces pour capteur A / B sont prévues chacune pour un capteur spécifique.

Le capteur pour l'interface A / B est indiqué sur la façade ou par le code de commande page 92.

Aux interfaces C / D arrivent les autres signaux des capteurs de l'interface A / B.

Interface capteur A - CS1000 IN / MCS1000 IN

Connectez le capteur CS1000 / MCS1000 à ce connecteur.

Interface pour capteur B - AS1000 / HLB1400 IN

Connectez le capteur AS1000 ou HLB1400 à ce raccord.

Interface C - CS1000 OUT / MCS1000 OUT

Il est possible de récupérer ici les signaux de sortie d'un CS1000 ou d'un MCS1000 connecté pour une utilisation ultérieure



Les signaux de bus tels que RS485 et HSI ne sont pas transmis par le capteur.

Le SMU dispose de sa propre interface HSI (G).

Vous trouverez, dans la liste des accessoires, des câbles de raccordement dans différentes longueurs avec un connecteur et extrémité conductrice ouverte.

L'affectation du câble de raccordement est déterminée comme suit :

Broche	Code de couleur	CS1000	MCS1000
2	brun	Signal analogique +	Sortie de commutation 2
4	jaune	MASSE SIGNAL ANALOGIQUE / SORTIE DE COMMUTATION	Masse sortie de commutation
8	Rouge	Sortie de commutation (passive, contact normalement ouvert)	Sortie de commutation 1

Vous trouverez des informations plus détaillées dans la documentation du capteur.



Codage couleur - câble de jonction 8 pôles, extrémité de câble ouverte :





Les codes de couleur des câbles de raccordement valent exclusivement pour les câbles fournis avec SMU ainsi que pour les câbles de rechange originaux.



Interface D - AS1000 / HLB1400 OUT

Il est possible de récupérer ici les signaux de sortie d'un AS1000 connecté pour une utilisation ultérieure.

Les signaux de bus tels que RS485 et HSI ne sont pas transmis par le capteur.

Le SMU dispose de sa propre interface HSI (G).

Vous trouverez, dans la liste des accessoires, des câbles de liaison dans différentes longueurs avec un connecteur et l'affectation suivante :

Vous trouverez des informations plus détaillées dans la documentation du capteur.

Connecter AS1000

Broche	Code de couleur	Connexion		
2	blanc	Sortie analogique « Saturation »	4 20 mA	0 100 %
3	bleu	GND		
4	Noir	Sortie analogique « Température »	4 20 mA	-25 … 100 °C

Connecter HLB1400

Broche	Code de couleur	Connexion
2	blanc	Sortie de commutation 1 / Sortie analogique 1
3	bleu	GND
4	Noir	Sortie de commutation 2 / Sortie analogique 2



Codage couleur - câble de jonction 5 pôles, extrémité de câble ouverte

B

Les codes de couleur des câbles de raccordement valent exclusivement pour les câbles fournis avec SMU ainsi que pour les câbles de rechange originaux.



Interface E - Tension d'alimentation

Le câble de raccordement fourni pour l'alimentation doit être affecté selon le tableau suivant :

Broche	Code de couleur	Désignation
1	brun	Tension 12 à 24 V DC
2	blanc	-
3	bleu	GND
4	Noir	-
5	gris	HSI

L'affectation de l'interface est déterminée comme suit :

		Broche	Désignation
2 5 1 Shield Blindage	Schirm 1 Shield 2 Blindage 3	1	Tension 12 à 24 V DC
		2	-
		3	GND
		4	-
	5	HSI	
3			

L'adaptateur PS5 correspondant est indiqué dans le chapitre « Accessoires », page 94.

Interface F - USB

Vous trouverez d'autres informations au chapitre relatif à l'interface USB, page 74.



Interface G

L'interface G se présente comme interface HSI ou Ethernet en fonction du SMU. Tenez compte de la description suivante.

HSI (Hydac Sensor Interface) – SMU 126x ...

L'interface HSI permet de raccorder les appareils HYDAC suivants :

- HMG3000 Appareil de mesure manuel
- CSI-F-10 Module GSM
- CSI-B-2 Convertisseur d'interface HSI -> RS232/USB pour le raccordement à un PC.

L'affectation des câbles est la suivante :

Broche	Code de couleur	Affectation
4	Noir	GND
5	gris	HSI

ETH (Ethernet) – SMU 127x ...

L'interface Ethernet permet d'intégrer la SMU à un LAN (Local Area Network) par protocole TCP/IP et de consulter les données à l'aide de FluMoS \ge V 1.50.

Vous trouverez sur la page 54 le réglage par défaut avec l'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle standard.

Vous pouvez modifier ce réglage par défaut à l'aide du clavier du SMU.

La connexion Ethernet se présente sous forme de prise femelle Industrial Ethernet M12 codée « D » selon CEI 61076-2-101.

Broche	Code de couleur	Affectation	
1	jaune	TxD+	50
2	blanc	RxD+	1(0
3	orange	TxD-	
4	bleu	RxD-	

L'affectation des câbles est la suivante :



Raccordement de capteurs

Avant le raccordement, vérifiez la désignation ou l'inscription sur les capteurs du SMU afin de vérifier la compatibilité des capteurs que vous avez prévu d'installer. Les capteurs sont raccordés par le connecteur de l'appareil sur la partie inférieure du SMU.

Les sorties analogiques et les sorties de commutation des capteurs sont mises en boucle et sont disponibles au niveau du connecteur de sortie à 8 ou 5 pôles pour les autres utilisations.



Les signaux de bus sont disponibles via l'interface HSI G.

Le SMU requiert pour tous les capteurs un signal de bus HSI numérique.

AVIS			
Le contact entre des fils provoque un court-circuit			
Les capteurs connectés risquent d'être détruits			
 Isolez et sécurisez toutes les extrémités de câbles afin d'éviter toute possibilité de contact entre elles. 			
Les capteurs suivants sont livrés en état avec un réglage par défaut :			
Capteur	Adresse de bus HSI		
CS1000	А		
MCS1000	F		
HLB1400	С		
AS1000	Pas d'adresse		



Paramétrez une adresse de bus HSI fixe pour l'AS1000. Paramétrez l'adresse de bus HSI dans PowerUp. Détails en page 61.

Exemples de raccordement de la SMU

Vous trouverez dans les chapitres suivants des exemples de raccordement du SMU.

SMU126x <-> CS1000 / AS1000

Tous les câbles nécessaires au raccordement du SMU sont livrés avec lui.





SMU12x1 <-> Bluetooth

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'application avec le SMU 12x1, qui envoie les données de mesure à des terminaux via Bluetooth.

Sur les terminaux, vous évaluez les données de mesure avec FluMos light, FluMoS professional ou FluMoS mobile.





SMU127x <-> CS1000 / AS1000 -> LAN

Vous trouverez ensuite un exemple d'application du SMU127x avec CS ou AS dans un LAN (Local Area Network).


HYDAC

Utiliser le SMU

Si le SMU est alimenté en tension, il est possible alors de l'utiliser et d'effectuer le paramétrage, même si aucun capteur n'est connecté.

L'enregistrement des données de mesure ne commence que s'il y a au moins un capteur de connecté.

Ci-après sont décrits ses différents éléments de commande ainsi que leur utilisation.

□ Fluid Condition Solid Contamination В 2 H L nS/m E %S ISO SAE/NAS Flow Drive Temp Out **R** F П D □ SP 1 SP 2□ 1 o.k. Fsc °C

)
Pos.	LED	Désignation
A	Etat	Message de statut (voir détails à la page 87).
В	Affichage	Constitué d'un affichage à 6 caractères qui indique les valeurs sélectionnées.
С	Grandeur de mesure	Indication de la grandeur de mesure affichée à l'écran, par exemple : ISO / SAE/NAS.
F	Valeur de service	Indication de la grandeur de service affichée à l'écran, par exemple : Flow / Drive.
E	Modification / Unité	Unité sélectionnable d'affichage de la température du fluide, °C ou °F.
F	Grandeur de mesure	Affichage de la grandeur de mesure actuellement sélectionnée (p. ex. conductivité électrique).

Affichage à l'écran (CS1000 / AS1000 et HLB1400)

Affichage à l'écran (MCS1000 et AS1000)



Pos.	LED	Désignation
A	Etat	Message de statut (voir détails à la page 87).
В	Affichage	Constitué d'un affichage à 6 positions qui indique les valeurs sélectionnées.
С	Nombre	Affiche le nombre de particules concernées
		SUM = nombre depuis la mise en marche
		CYCLE = nombre pendant la période de mesure en cours
F	Valeur de service	Affiche la valeur de service indiquée, p. ex. : Status / Fi / Temp.
E	Unité	Unité sélectionnable d'affichage de la température du fluide, °C ou °F.
F	Grandeur de mesure	Affichage de la grandeur de mesure actuellement sélectionnée (p. ex. conductivité électrique).

HYDAC

Mémoire de données de mesure interne

Jusqu'à ce qu'elles soient expressément supprimées par la fonction $\exists E \sqcup H E H$, toutes les données de mesure sont enregistrées dans la mémoire interne avec la référence au point de mesure.

Un transfert requiert au minimum 10 Mo de mémoire disponible sur le système cible (par exemple un PC ou une clé USB).

La capacité de la mémoire interne dépend de l'intervalle d'enregistrement et des capteurs combinés.

Intervalle d'enregistrement	MCS1000 + AS1000 Jours	CS1000 + AS1000 Jours
10 Secondes	> 2	> 2
20 Secondes	> 4	> 5
60 Secondes	> 12	> 15
5 Minutes	> 63	> 79
60 Minutes	> 767	> 959

SMU1200 jusqu'au 31/12/2009 - index de matériel A :

SMU1200 jusqu'au 01/01/2010 - index de matériel B :

Intervalle d'enregistrement	MCS1000 + AS1000	MCS1000 + HLB1400	CS1000 + AS1000	CS1000 + HLB1400
	Jours	Jours	Jours	Jours
10 Secondes	> 4	> 6	> 3	> 3
20 Secondes	> 8	> 14	> 6	> 7
60 Secondes	> 26	> 42	> 19	> 23
5 Minutes	> 132	> 214	> 99	> 115
60 Minutes	> 1586	> 2572	> 1189	> 1388



Eléments du clavier

Le clavier comprend six touches. Ces touches permettent d'utiliser le SMU et de naviguer dans la structure hiérarchique des menus.

Clavier	Description
o.k.	 passage au niveau inférieur confirmer une valeur modifiée (niveau le plus bas) confirme pour sauvegarder ou annuler des modifications (niveau le plus élevé)
Esc	 passage au niveau supérieur aucune modification de valeur
- +	 modification des valeurs pour les mettre au niveau le plus bas (si elles sont déjà au niveau le plus bas, l'affichage clignote)
	 feuilleter à travers l'affichage feuilleter à travers le menu sélection des chiffres

Activation/désactivation du verrouillage des touches

Verrouillez le clavier pour éviter toute saisie ou commande involontaire/inopinée. Appuyez simultanément sur les deux touches pour activer/désactiver le verrouillage.



Au bout d'une seconde, l'affichage préprogrammé réapparaît.



Activation / désactivation de l'écran

Vous pouvez désactiver l'affichage à l'écran. Une fois l'écran éteint, seul l'état DEL reste activé.

Pour désactiver l'écran, appuyez simultanément sur les deux touches

 . Pour le réactiver, appuyez sur l'une des touches.

 Touches
 Affichage à l'écran

 Description



Défilement des indications à l'écran

En fonction du ContaminationSensor connecté (CS1000 ou MCS1000) et des réglages choisis sous 5EN5 B ou 5EN5 B, différentes informations seront affichées à l'écran.Vous pouvez faire défiler les

indications à l'écran à l'aide des touches

Indications concernant le CS1000

Affichage du Code ISO.SAE

Affic	chage	Description	
	I I <thi< th=""> <thi< th=""> <thi< th=""> <thi< th=""></thi<></thi<></thi<></thi<>	Code ISO 3 chiffres	
ISO BAE	I I LI Flow Out Drive Temp	SAE classe A	e
	I Z. E Z	SAE classe B	de mesu
	1 <u>3</u> . <u>7</u> <u>.</u> NAS Flow Out Drive Temp	SAE classe C	ndeurs o
	I I I I I I I I I I I I I I INAS Flow Out Drive Temp	SAE classe D	Gra
	NAS Flow Out Drive Temp	SAE max.	
	NAS Flow Out Drive Temp	Débit en ml/min	
ISO SAE	Image: Second	Affiche l'intensité ou la tension restituée au niveau de la sortie analogique. (exemple : 13,8 mA)	de service
ISO BAE	NAS Flow Out Drive Temp	LED débit en %	Valeurs
	INAS Flow Out Drive Temp	Affiche la température au niveau du capteur. (Exemple : 29,5 °C)	

Affichage du Code ISO.NAS

	Affichage	Description	
Λ	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Code ISO 3 chiffres	
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NAS canal 2-5 μm	ម
		NAS canal 5-15 µm	e mesur
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	NAS canal 15-25 µm	indeurs d
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	NAScanal > 25 µm	Gra
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NAS Max.	
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	Débit en ml/min	
	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	Affiche l'intensité ou la tension restituée au niveau de la sortie analogique. (exemple : 13,8 mA)	de service
V	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	LED débit en %	Valeurs o
V	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Affiche la température au niveau du capteur. (Exemple : 29,5 °C)	

HYDAC

Grandeurs de mesure pour le CS1000

Les grandeurs de mesure fournissent des informations sur la pureté de l'huile de l'installation sur laquelle la mesure est effectuée. Elles sont étalonnées et indiquent une valeur mesurée avec une exactitude de +/- 1/2 code ISO dans la plage étalonnée.

Grandeur de mesure « ISO »

Affichage à l'écran	Description
20.18.15.	L'actualisation de la valeur mesurée est effectuée en fonction du temps de mesure réglé. Représentation du code ISO à 3
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	chiffres.

Grandeur de mesure « SAE »



Grandeur de mesure « NAS »

Affichage à l'écran	Description
15 132	L'actualisation de la valeur mesurée est effectuée en fonction du temps de mesure réglé. Représentation d'un canal de la classe
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	NĀS.



Valeurs de service (uniquement pour le CS1000)

Les valeurs de service fournissent des informations sur le débit actuel et l'éclairage des LED dans le capteur CS1000. Les valeurs de service ne sont pas calibrées.

Valeur de service « Flow »

Affichage à l'écran	Description
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Ici s'affiche le débit moyen calculé à l'aide de l'unité ContaminationSensor (exemple : 108 ml/min).

Valeur de service « Out »

Affichage à l'écran	Description
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	lci est indiquée la valeur du signal de sortie analogique obtenu (exemple : 13,8 mA)

Valeur de service « Drive »

Affichage à l'écran	Description
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	Indique l'éclairage actuel des LED (1- 100%) dans le ContaminationSensor (par exemple : 42%).

Valeur de service « Temp »

Affichage à l'écran	Description
29.5 C	Indique la température du fluide mesurée indirectement dans le ContaminationSensor L'indication est en °C ou en °F selon le réglage (exemple : 29,5 °C)
ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp □ □ □ □ □ ■	Si le point de mesure varie ou si la mesure est indirecte, la mesure par l'AS1000 peut varier.

l

Indications concernant le MCS1000

Amen	aye	
	14	R
	Status	F Temp
	1-1	В
SUM CYCLE	Status	F Temp
	8	Ľ.
SUM CYCLE	Status	F Temp
	7	Л
SUM CYCLE	Status	F Temp
	5	E
SUM CYCLE	Status	F Temp
	2	F
SUM CYCLE	Status	Fi Temp
	12	R
SUM CYCLE	Status	F Temp
	12	В
SUM CYCLE	Status	F Temp
	8	Ľ.
SUM CYCLE	Status	F Temp
	Ξ	Л
SUM CYCLE	Status	F Temp
	5	E
SUM CYCLE	Status	F Temp
	1	F
SUM CYCLE	Status	FI Temp
		Пκ
SUM CYCLE	Status	Fi Temp
		87
SUM CYCLE	Status	FI Temp
	Ч	36
SUM CYCLE	Status	FI Temp
12	9.	ЧF
	مد خصانی	E Tomo
	SUM CYCLE SUM CYCLE	I I SUM CYCLE Sichus I I SUM CYCLE Sichus SUM CYCLE Sichus SUM CYCLE Sichus I I I I

Description	on	
FE A	Particules ferromagnétiques Classe A	
FE B	Particules ferromagnétiques Classe B	
FE C	Particules ferromagnétiques Classe C	
NFE D	Particules non ferromagnétiques Classe D	
NFE E	Particules non ferromagnétiques Classe E	sure
NFE F	Particules non ferromagnétiques Classe F	de mes
CYC A	Particules ferromagnétiques Classe A	ndeurs
CYC B	Particules ferromagnétiques Classe B	Grai
CYC C	Particules ferromagnétiques Classe C	
CYC D	Particules non ferromagnétiques Classe D	
CYC E	Particules non ferromagnétiques Classe E	
CYC F	Particules non ferromagnétiques Classe F	
STATUS	octet d'état (00 pour l'état = o.k.)	
FI	intensité du champ de la bobine d'excitation	service
TEMP C	Température du fluide en °C	urs de :
TEMP F	température du fluide en °F	Vale



Grandeurs de mesure pour le MCS1000

Les grandeurs de mesure fournissent des informations sur la pureté de l'huile de l'installation sur laquelle la mesure est effectuée.

Grandeur de mesure « SUM »

Affichage à l'écran		Description
14	R	La grandeur de mesure SUM (somme) indique le nombre de particules par taille qui ont été comptées depuis la mise en
SUM CYCLE Status F	I Temp	marche du capteur.

Grandeur de mesure « CYCLE »

Affichage à l'écran		n	Description	
	12		17	La grandeur de mesure CYCLE indique le nombre de particules par taille, qui ont été comptées pendant la période de
	Status	Fi		mesure en cours (paramètre $5.7 + 14E$).

Affichage des nombres supérieurs à 9999

Affichage à l'écran					
1. I E	4	;	7		
SUM CYCLE Status Fi Temp					

Description

Si pour l'une des classes affichées, le nombre de particules dépassé 9999, l'affichage passe alors en mode exponentiel.(Exemple : 1.1E4 = 11 000)

Valeurs de service (uniquement pour le MCS1000)

Les valeurs de service vous informent sur l'état actuel et l'intensité du champ pour la détermination des particules du capteur connecté. Les valeurs de service ne sont pas étalonnées.

Valeur de service « Status »



Valeur de service « Fi »

Affichage à l'écran			Description
SUM CYCLE	Status FI	Temp	Intensité du champ de la bobine en %

Valeur de service « Temp »

Affichage à l'écran	Description
SUM CYCLE Status FI Temp	Le MCS évalue la température du fluide de manière indirecte. La valeur de mesure s'affiche à l'écran en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit) selon le réglage.
	Si le point de mesure varie ou si la mesure est indirecte, l'affichage et la mesure par l'AS peuvent varier.



Grandeurs de mesure AquaSensor AS1000

L'AquaSensor délivre les valeurs de mesure suivantes.

Grandeur de mesure - saturation en eau

Affichage à l'écran	Description
Fluid Condition	Affichage de l'humidité relative en % de saturation.

Grandeur de mesure - température





Grandeurs de mesure HYDACLAB HLB1400

Les valeurs de mesure du HLB1400 s'affichent pendant 5 secondes de manière cyclique.



Configuration du SMU

Le SMU présente deux niveaux de commande avec des menus correspondant à la configuration :

Menu	Description	Voir détails à la page
Menu PowerUp	Réglages des paramétrages de base du SMU.	52
Menu de mesure	Réglage pour l'enregistrement, la mémorisation des valeurs de mesure et la dénomination des points de mesure.	64



Menu PowerUp

Les paramétrages de base pour le fonctionnement du SMU sont effectués dans le menu Power Up.

Sélection	Élimination de la panne
Démarrer le menu PowerUp	Pressez et maintenez une touche pendant l'établissement de l'alimentation en tension
Quitter le menu PowerUp sans enregistrer	Naviguez jusqu'à <i>E R N E E L</i> , puis appuyez sur ^{o.k} , sinon le menu est quitté automatiquement au bout de 30 secondes si aucune touche n'est activée
Quitter le menu PowerUp en enregistrant	Naviguez jusqu'à $5RVE$ et appuyez sur

Menu		Description	Pour plus de détails, voir page
$\overline{\mathbf{\Lambda}}$]] АТ.ТІМ	Réglage de la date et de l'heure du système	53
	RIRESS	Réglage de l'adresse bus et IP du SMU	54
	REEMDI	Réglage de l'enregistrement des données	56
	<u> </u>	Suppression des blocs de données	57
	SENS A	Sélection du menu Power UP du capteur connecté à l'interface de capteur A (CS1000 ou MCS1000)	58
	SENS B	Sélection du menu Power UP du capteur connecté à l'interface de capteur A (AS1000)	60
	SENRIR	Paramétrage automatique de l'adresse du capteur	61
V	IFRULT	Réinitialisation des réglages par défaut	62
		Interruption et sortie	63
	SRVE	Sauvegarde et sortie	63
Appuyez si	ur la touche	k. pour accéder à un sous-menu.	

泪戸T.T I M – Date/horaire

Cet élément du menu permet de régler / modifier la date / l'heure du système.

Si la date n'a pas encore été mise à jour ou si la batterie est déchargée, la date du système sera sera 01.01.2000 et l'heure 00:00.

Le format de la date est : YY.MM.DD => Année / Année / Mois / Mois / Jour / Jour.

Le format de l'heure est sur 24 heures : HH.MM => Heure / Heure / Minute / Minute.

Réglez la date et l'heure à l'aide des touches suivantes :



Changer de chiffre

Modifier la valeur

Confirmer les modifications

Annuler et revenir au précédent



YY -> Year MM-> Month DD -> Day



HH -> Hour MM-> Minutes



$B \square R E 5 5$ – Adresse de bus HSI / Régler l'adresse TCP/IP

Sous $P \square R E \subseteq S$, vous réglez l'adresse de bus HSI et/ou l'adresse IP du SMU.

Vous disposez ici de 26 adresses bus de A à Z pour l'adresse de bus HSI. Attention ! Dans un même bus, chaque adresse ne peut apparaître qu'une seule fois.

Réglez l'adresse à l'aide des touches suivantes :



				F	7
	SAE/NAS	Flow	Out	Drive	Temp
Esc			Status	+ (>	0.k.



RIRESS		Description
	H5:	Réglage de l'adresse de bus HSI
	I P.A IR	Réglage de l'adresse IP
	I RMR5K	Réglage du masque de sous-réseau IP
	I P.G.R.T.E.	Réglage de la passerelle standard IP
Appuyez su	ir la touche	k pour accéder à un sous-menu.

Après modification des paramètres IP, il faut redémarrer le SMU. L'affichage suivant apparaît :



Pour appliquer des paramètres modifiés, redémarrez le SMU. Pour cela, coupez l'alimentation en tension de la SMU pendant à peu près 10 secondes.

Les réglages d'usine sous ADRESS sont :

H5:	F1
I P.R IR	192 168030
i RMR5k	255255522
I PERTE	192 1680 1



REEM□ I – Réglage de l'enregistrement des données

La fonction R E L M D D permet de modifier le mode d'enregistrement des données. Il faut distinguer ici deux variantes.

- R I M E Les données sont enregistrées en continu. Dès que la mémoire est pleine, les données les plus anciennes sont supprimées pour pouvoir continuer à enregistrer les nouvelles. Ce réglage est recommandé pour une exploitation stationnaire sur un point de mesure. Il n'est alors possible de choisir qu'un seul point de mesure dans le menu de mesure.
- F I L.L. Les données sont enregistrées jusqu'à épuisement de la mémoire de travail disponible. Ensuite, plus aucune donnée ne sera enregistrée. Le temps qu'il faut pour cela dépend du réglage du paramètre REC.TIM dans le menu de mesure. Ce mode d'enregistrement est prévu pour une utilisation du SMU à différents points de mesure. Pour effacer la mémoire, il faut utiliser la fonction DEL.MEM.

Réglez le mode d'enregistrement à l'aide des touches suivantes :



Modifier le réglage Confirmer les

o.k.

modifications Annuler et

revenir au précédent





Le réglage par défaut du mode d'enregistrement est :

RING

Avant de modifier le réglage puis d'effacer la mémoire, sauvegardez les données sur la clé USB.

Si après la modification du réglage du $R E E M \square \square$ la mémoire n'est pas effacée, la SMU indique alors un message $M \square L \square \square$.



Si le réglage du R E I M D D a déjà été modifié, vous pourrez sauvegarder les données à l'aide d'une clé USB. Pour les sauvegarder d'une autre manière, rétablissez les paramétrages d'origine.



$\square E \sqcup \bowtie E \bowtie$ – Delete Memory (effacer mémoire)

Avec $\exists E \sqcup H E H$, vous supprimez de manière irréversible tous les blocs de données de mesure de la mémoire interne.



Avant de les supprimer, sauvegardez tous les blocs de données de mesure sur la clé USB.

Appuyer sur les touches suivantes pour :



Confirmer la suppression



Annuler et revenir au précédent





Quittez le menu PowerUp avec ERNEEL ou 5RVE.

5EN5 R – Menu PowerUp du capteur A

Le paramètre 5 E N 5 B vous permet d'accéder au menu PowerUp pour le capteur connecté à l'interface A (CS1000 ou MCS1000).

Les points du menu dépendent respectivement du capteur connecté.

Vous trouverez la description des points du menu dans la notice d'utilisation et de maintenance du capteur concerné.

Tant que le menu PowerUp du capteur A est sélectionné, l'affichage de droite indique 5 E NR et P MUP.



S'il n'y a pas de menu PowerUp pour le capteur connecté, le message NDSENS apparaît pendant \approx 2 secondes.





Si aucun capteur n'est connecté à l'interface A, l'affichage indique NDMENU

L'affichage disparaît au bout de 10 secondes si la LED du SMU est verte.







Réglez les points du menu à l'aide des touches suivantes :

- +	Modifier la valeu	r
	Changer de poin menu	t du
o.k.	Sélectionner le po menu	int de
	Confirmer les modifications	
Esc	Annuler et revenir précédent	au
Réglage par o	défaut :	Voir la notio

□ Solid Contamination Г ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp 🗆 SP 1 SP 2 🗆 Status Esc o.k.

Voir la notice d'utilisation et de maintenance du capteur connecté.

fr



5EN5 — B – Menu PowerUp du capteur B

Le paramètre 5 E N 5 = 3 vous permet d'accéder au menu PowerUp pour le capteur connecté à l'interface B.

Vous trouverez la description des points du menu dans la notice d'utilisation et de maintenance du capteur concerné.



L'AS1000 n'a pas de menu Power Up. Ce point est réservé à une utilisation ultérieure avec d'autres capteurs.



Le menu PowerUp du HLB1400 n'est pas pilotable via la SMU. Exécutez les modifications de paramètres nécessaires via un HMG ou via CMWIN. Détail, voir la notice du HLB.

S'il n'y a pas de menu PowerUp pour le capteur connecté, le message $N \square M E N \square$ apparaît. (Affichage pendant \approx 2 secondes).



Solid Contamination

ISO SAE/NAS F



Fluid Condition

Variation / Temperature

nS/m

 $\mathbb{N}\square$

%S

Si aucun capteur n'est connecté à l'interface B, l'affichage indique NDSENS

L'affichage disparaît au bout de 10 secondes si la LED du SMU est verte.

Réglage par défaut :

Voir la notice d'utilisation et de maintenance du capteur connecté.

Drive Temp

SP 2



$5ENB \, \mathbb{I}R$ – Réglage de l'adresse du capteur

Ce point de menu permet de redéfinir l'adresse des capteurs connectés. Cela est nécessaire lorsqu'un AS est utilisé à l'interface B ou qu'un autre capteur sans adresse fixe ou avec la même adresse qu'à l'interface A est utilisé.

Pour modifier l'adresse du capteur, procédez comme suit :

Connectez le CS1000 ou le MCS à l'interface A et l'AquaSensor AS à l'interface B.

Ouvrez le menu Power Up.

Changer de point du menu

Demander la modification de l'adresse



o.k.

Annuler et revenir au précédent

Le SMU détermine l'adresse du capteur connecté à l'interface capteur A.

Débranchez le capteur de l'interface A et confirmez par o.k.



Annuler et revenir au précédent

Le capteur à l'interface B (AS1000) est reparamétré.

 $\square \square \square \square \square \square$ s'affiche alors à l'écran.

L'adresse bus du capteur à l'interface B est paramétrée automatiquement.

Pour l'AS, l'adresse bus est réglée sur B. Si cette adresse bus est déjà attribuée, l'adresse C est sélectionnée pour l'AS.













Configuration du SMU



IFRULT – Restauration des réglages par défaut

 $\mathbb{I} F P \sqcup L T$ permet de réinitialiser le SMU avec les réglages par défaut.

Solid Contamin

Terr

Utilisez les touches suivantes :

 Aucune fonction
 Passer à l'élément du menu suivant
 O.k.
 Confirmer les modifications
 Annuler et revenir au précédent

Réglage par défaut : Voir tableau page 93. Le réglage des capteurs connectés n'est pas modifié.



ERNEEL - Annuler

E B N E E permet d'annuler toutes les modifications et de quitter le menu PowerUp.

Utilisez les touches suivantes :



Passer à l'élément du menu suivant

Confirmer

Annuler et revenir au précédent





$5 R \nu E$ – Sauvegarder les données

 $\square \ P \ \nu \ E$ permet d'enregistrer toutes les modifications et de quitter le menu PowerUp.

Utilisez les touches suivantes :



Passer à l'élément du menu suivant

Confirmer



Annuler et revenir au précédent







Menu de mesure

Le menu de mesure permet d'effectuer des réglages pendant le fonctionnement de l'appareil.

Sélection	Élimination de la panne
Démarrez le menu de mesure	Appuyez sur la touche .
Quittez le menu de mesure sans enregistrer	Naviguez jusqu'à <i>E A N E E L</i> et appuyez sur ou patientez 30 secondes. Si aucune touche n'est activée sur le SMU, l'écran passe alors automatiquement au mode affichage.
Quittez le menu de mesure en enregistrant	Naviguez jusqu'à $5 R V E$, puis appuyez sur o .k.

Menu de mesure :		Description	Pour plus de détails, voir page
\land	RECORI	Enregistrement de données de mesure	65
	MEMORY	Indication de la mémoire libre	66
	REETIM	Intervalle d'enregistrement du SMU	67
	ЕЛМРИТ	Modifier la désignation du point de mesure	68
	TPLINIT	Modifier l'unité de température	70
	SENS R	Sélectionner le capteur A	71
V	SENS B	Sélectionner le capteur B	72
	ERNEEL	Interruption et sortie	72
	SAVE	Sauvegarde et sortie	73



REEDR – Enregistrement des données de mesure

Le point *R E E G R I* permet de définir sous quel point de mesure seront enregistrés les prochains protocoles.

Si sous le point $R E E M \square$ du menu PowerUp, le réglage $R \perp NE$ (par défaut) est sélectionné, alors seul le MPNTZZest disponible.

Dans ce mode, une seule désignation de point de mesure est disponible.

Pour le réglage sélectionné sous le point $R E E M \square \square = F + L L$, les consignes suivantes s'appliquent :







SP 2



20 points de mesure définissables sont disponibles sous MNPT. A la livraison, les points de mesure sont désignés par à .

Cette désignation de point de mesure peut être choisie librement comme décrit au point $E \square M N P T$.







Sélectionnez 57P.57P pour créer un nouveau fichier dans la mémoire

interne du SMU sous le nouveau point de mesure. Appuyez sur 🔍

l'affichage passe alors à 5 R V E. Appuyez à nouveau sur \odot

Utilisez les touches suivantes :







Si sous le point $R \in C \square R \square$ du menu PowerUp, le réglage RING (par défaut) est sélectionné, alors le point de menu

au précédent

RING (par défaut) est sélectionné, alors le point de menu 57P.57P n'est pas disponible.

$M E M \square R Y$ – Affichage de l'espace mémoire libre

 $M E M \square R Y$ permet de vérifier la place disponible dans la mémoire interne du SMU en %.



Ce point n'est disponible que si le réglage pour l'enregistrement est $F \neq L$. L dans le point de menu $R E L M \square \square$. Si le réglage est $R \neq N \square$, le point de menu $M E M \square R \neq$ n'apparaît pas dans la sélection.

Si le réglage est $F \neq L$. L dans le point de menu $R E E H \square \square$, sachez que plus aucun bloc de données de mesure ne pourra être enregistré dès qu'il n'y aura plus de mémoire disponible.

Exemple : 97% de mémoire libre.

Utilisez les touches suivantes :



Esc

Confirmer les modifications

Annuler et revenir au précédent



Fluid Condition
57
NS/m & %S
FREE

Enregistrez les blocs de données de mesure déjà lus comme indiqué page 56. Puis, supprimez les blocs de données de mesure de la mémoire interne avec comme décrit à la page .



RELTIM – Réglage de l'intervalle d'enregistrement

Sous $R E \Box T + M$, vous pouvez régler la fréquence d'enregistrement de la valeur actuelle mesurée par les capteurs connectés dans la mémoire du SMU.

Sélectionnez un intervalle entre 10 et 3600 secondes.

Réglez le temps de mesure à l'aide des touches suivantes :



Réglage par défaut :

60 secondes

□ Solid Contamination



 $E \square M N P T$ permet de modifier la désignation du point de mesure selon vos exigences.

Vous pouvez utiliser jusqu'à maximum 6 caractères pour cette désignation. Par exemple : , , etc.



Les caractères suivants apparaissent en boucle sur actionnement de la touche

RBEDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ0123456789_



Le caractère d'espacement se trouve entre le 9 et le A et ne peut être réglé qu'à partir de la 6e position vers la gauche. Cela vous permet de saisir des désignations de points de mesure avec moins de 6 caractères.



$T \not \sqcap U M \neq T$ – Modification de l'unité de température °C / °F

 $T P \sqcup N + T$ permet de régler l'unité d'affichage de la température du fluide. Vous pouvez choisir les °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit).

Utilisez les touc	ches suivantes : Passer à l'élément du menu suivant Confirmer Annuler et revenir au précédent	Solid Contamination	7 □ SP 2□ o.k.	Fluid Condition
Utilisez les touc	ches suivantes : Changer de sélection Confirmer Annuler et revenir au précédent	Solid Contamination	ve Temp SP 2 o.k.	Fluid Condition Fluid Condition InS/m <u>C</u> %S Variation / Temperature //, °F °C O
Réglage par dé	efaut :	11 E G	Ľ.	



5EN5 R – Menu de mesure du capteur A

Le paramètre 5 E N 5 R vous permet d'accéder au menu de mesure pour le capteur connecté à l'interface A (CS1000 ou MCS100).

Les points du menu dépendent respectivement du capteur connecté.

Vous trouverez la description des points du menu dans la notice d'utilisation du capteur concerné.

Tant que le menu de mesure du capteur A est sélectionné, l'affichage de droite indique 5 E NR et ME NU.

S'il n'y a pas de menu de mesure pour le capteur connecté, le message $N\squareMENU$ apparaît pendant \approx 2 secondes.

Si aucun capteur n'est connecté à l'interface A, l'affichage indique NDSENS.





ISO SAE/NAS Flow



%S



Réglez les points du menu à l'aide des touches suivantes :



Changer de point du menu



Modifier la valeur



Sélectionner le point de menu

Confirmer les modifications



Annuler et revenir au précédent





5EN5 B – Menu de mesure du capteur B

Le paramètre $\Xi E N \Xi = B$ vous permet d'accéder au menu de mesure pour le capteur connecté à l'interface B.

Vous trouverez la description des points du menu dans la notice d'utilisation du capteur concerné.



L'AS n'a pas de menu de mesure. Ce point est prévu pour une utilisation ultérieure avec d'autres capteurs.

Le menu de mesure du HLB1400 n'est pas pilotable via la SMU. Exécutez les modifications de paramètres nécessaires via un HMG ou via CMWIN. Détail, voir la notice du HLB.

S'il n'y a pas de menu de mesure pour le capteur connecté, le message $N \square M E N \sqcup$ apparaît pendant \approx 2 secondes.





Si aucun capteur n'est connecté à l'interface B, l'affichage indique NDSENS.



Fluid Condition	Ì
	l
	l
nS/m E %S	ļ
	l
/ % °F °C	J

ERNEEL - Annuler

E B N E E permet d'annuler toutes les modifications et de quitter le menu de mesure.

Utilisez les touches suivantes :








5 R V E – Sauvegarder les données

 $S \bowtie \mathcal{E}$ permet d'enregistrer toutes les modifications et de quitter le menu de mesure.

Utilisez les touches suivantes :

Passer à l'élément du menu suivant



Esc

Annuler et revenir au précédent





Interface USB

Copier les valeurs de mesure sur la clé USB



La compatibilité avec d'autres clés USB disponibles sur le marché n'est pas garantie, étant donné que le SMU communique directement avec le microprocesseur. Cela signifie qu'aucun logiciel n'interceptera une éventuelle erreur lors du transfert comme le fait le système d'exploitation sur un PC par exemple.

Nous recommandons d'utiliser la clé USB HYDAC fournie avec l'appareil que nous avons testée à plusieurs reprises avec succès dans de nombreuses combinaisons de systèmes d'exploitation et de PC.

Vous trouverez un récapitulatif des autres clés USB testées à la page 96.

Nous n'assumons aucune garantie ni responsabilité quant à la fonctionnalité et la compatibilité de la clé USB avec le système de l'utilisateur. Il ne dispose par conséquent d'aucun droit à des prestations d'assistance ou de remplacement.



(Identique à la photo) Code article HYDAC : 3442973

Les données de mesure enregistrées peuvent être sauvegardées sur la clé USB fournie avec l'appareil. Vérifiez que toutes les données de mesure de la mémoire interne ont bien été copiées sur la clé USB. Les données restent dans la mémoire interne même après avoir été copiées sur la clé USB.

Durant le téléchargement, aucune donnée de mesure n'est stockée dans la mémoire interne. Après un nouveau téléchargement, les données de mesure correspondant à la période du téléchargement sont absentes.

Supprimez les données dans la mémoire interne. Pour plus de détails, consultez le point de menu $\exists E \sqcup M E M$, page 57.

Avant une première utilisation de la clé USB, nous recommandons de la formater. Pour cela, connectez-la à un port USB libre sur votre PC. Puis ouvrez le gestionnaire de fichiers (par exemple Explorer) et formatez la clé USB au format FAT32. Vous trouverez des détails dans la documentation correspondante de votre système d'exploitation.

Il faut au moins 10 MB disponibles sur la clé USB.



Pour pouvoir copier des données sur la clé USB, il faut régler le REC.MOD sur le paramétrage avec lequel les données ont été enregistrées.



Pour enregistrer les valeurs de mesure sur la clé USB, procédez comme suit :

1. Ouvrez le cache de protection de l'interface USB en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

> Insérez la clé USB dans le port. Attention, elle ne rentre que dans un sens.

Elle doit pouvoir être insérée facilement.

- Une fois la clé USB insérée, le SMU détecte le support de données et lance immédiatement la copie des données de mesure.
- A l'écran de gauche s'affiche le nombre de blocs de données de mesure à copier (par exemple : 339)

A l'écran supérieur droit s'affiche le nombre de protocoles (par exemple : 4). Si le réglage est $R + M \overline{a}$, seul le nombre 1 est affiché ici.

4a. **Réglage pour l'enregistrement**

Si le SMU détecte des protocoles sur la clé USB, le message suivant apparaît à l'écran.

Exemple : le SMU a détecté le protocole numéro 4 sur la clé USB.

Cette fonction est particulièrement adaptée pour synchroniser les données copiées avec la mémoire interne du SMU. Les protocoles présents sont affichés.















4b. Réglage pour l'enregistrement $R : N \subseteq$:

Si le SMU détecte sur la clé USB un fichier ayant la même date et le même numéro pour le même point de mesure, l'extension du fichier est alors incrémentée de 1.





(Exemple : le fichier 09_02_06.001 devient le fichier 09_02_06.002)

5. Une fois les protocoles copiés avec succès, le message suivant s'affiche à l'écran.





6. Retirez maintenant la clé USB du port en la tirant doucement.

> Remettez le cache de l'interface USB en place en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Echec du transfert des données – ERRDR - EDPY

Si une erreur survient pendant la copie ou si vous retirez la clé USB avant la fin de l'enregistrement, le message suivant apparaît à l'écran.



Pour éliminer l'erreur, procédez comme suit :

Étape		Description	
1.		Connectez la clé USB sur votre F données.	PC et supprimez toutes les
2.		Connectez à nouveau la clé à l'in téléchargement se lance automa	terface USB du SMU. Le tiquement.
3	->a.	L'erreur se reproduit	-> allez à l'étape 4.
0.	->b.	L'erreur ne se reproduit pas	-> allez à l'étape 11.
4.		Connectez la clé USB sur votre F	PC et formatez-la.
5.		Connectez à nouveau la clé à l'in téléchargement se lance automa	terface USB du SMU. Le tiquement.
6	->a.	L'erreur se reproduit	-> allez à l'étape 7.
0.	->b.	L'erreur ne se reproduit pas	-> allez à l'étape 11.
7.		Utilisez une autre clé USB compa	atible (voir page 96).
8.		Connectez à nouveau la clé à l'in téléchargement se lance automa	terface USB du SMU. Le tiquement.
g	->a.	L'erreur se reproduit	-> allez à l'étape 10.
0.	->b.	L'erreur ne se reproduit pas	-> allez à l'étape 11.
10.		Contactez le service HYDAC.	
11.		Le téléchargement est maintenar	nt terminé.



Interface Bluetooth

L'interface Bluetooth du SMU 1200 repose sur la **version Bluetooth 1.2** et est conçue en **classe 3**. Cela signifie :

• Bluetooth, version 1.2 :

est peu sensible aux parasites statiques (par exemple WLAN), la vitesse maximum de transmission des données s'élève à 732,2 kBit/s.

• Classe 3:

une puissance maximale de 1 mW ou 0 dBm suffit pour obtenir une portée de 10 m à l'air libre. Cette portée dépend en grande partie des parasites et des obstacles dans l'environnement du SMU.





Installation de l'adaptateur USB Bluetooth

Si votre PC est déjà équipé d'une interface Bluetooth, utilisez exclusivement celle-ci pour établir une connexion avec le SMU.

Avant l'installation d'un nouveau logiciel Bluetooth, il est expressément recommandé de désinstaller tous les pilotes Bluetooth déjà installés. L'utilisation parallèle de différentes interfaces Bluetooth engendre des conflits entre les pilotes.

Si des problèmes devaient survenir, consultez le manuel de l'adaptateur Bluetooth USB ou adressez-vous au fabricant de votre équipement informatique.

Nous recommandons d'utiliser l'adaptateur USB HAMA « Nano » que nous avons testé à plusieurs reprises avec succès dans de nombreuses combinaisons de systèmes d'exploitation et de PC.

HYDAC n'assume aucune garantie ni responsabilité quant à la fonctionnalité et la compatibilité de l'adaptateur USB Bluetooth avec votre système. Vous ne disposez par conséquent d'aucun droit à des prestations d'assistance ou de remplacement.



(Identique à la photo) Code article HYDAC, voir page 94 au chapitre « Zubehör »

Garantie et responsabilité concernant l'adaptateur USB Bluetooth

Toute garantie ou responsabilité est exclue pour cet article, quel qu'en soit le motif. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas de fait volontaire ou de négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus en cas de vices volontairement cachés ainsi qu'en cas de responsabilité dans la mise en danger de la vie, de l'intégrité physique et de la santé de personnes. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages intervenus sur d'autres objets que celui concerné par la livraison.

Connexion du SMU via Bluetooth

Le SMU1200 s'annonce dans l'environnement Bluetooth sous la désignation **SMUxxxx**.

Si la connexion au SMU est établie via Bluetooth, les valeurs de mesure peuvent être lues via FluMoS p.ex.. Le protocole HSI sert à la communication avec le SMU.

La transmission de données par la liaison Bluetooth dépend de votre équipement informatique et des logiciels qui y sont installés. Il existe sur le marché un nombre importants de modules Bluetooth et de pilotes de logiciels qui, en partie, ne répondent pas entièrement aux spécifications IEEEE 802.15.

Le code de confirmation est le suivant : 0000



Evaluation des protocoles enregistrés

Les protocoles de mesure lus à partir du SMU et enregistrés sur la clé USB sont définis comme suit :

Répertoires de protocoles

Réglage pour l'enregistrement F / L.L.

Cet enregistrement est effectué en fonction des points de mesure si, dans le menu PowerUp, le réglage $F \neq L$ est sélectionné pour le paramètre $R \in L \bowtie \square \square$ (voir page 56)

Si des données de mesure ont été enregistrées sous un point de mesure MPNT, le SMU crée automatiquement un répertoire pour ce point de mesure et y classe les protocoles.

MPNT08			<u>_ ×</u>
] » 🥂
			- 🔁
) 🔾 🔹 🧿 - 🧿 - 👂 👂 🕨 ≽	< 🍤 🔲 🗉 -		
×	A		
	109_02_05.026	1 KB	06.02.09 12:52
	3 09_02_06.001	3 KB	06.02.09 12:52
	■ 09_02_06.002	2 KB	06.02.09 12:52
	09_02_06.003	1 KB	06.02.09 12:52
	3 09_02_06.005	1 KB	06.02.09 12:56
└─ 🛅 MNPT19			

Les nouveaux fichiers de mesure sont créés dans le mode $F \not = L$ dès que :

- le SMU a été éteint puis rallumé ;
- la clé USB a été insérée dans le port USB pour le transfert de données ;
- le point de menu 572578 a été activé dans le menu de mesure

sous $R E E \Box R \square$ à l'aide de la touche ^{•••} afin de créer un nouveau fichier de mesure.

Réglage pour l'enregistrement R / NE

Cet enregistrement est effectué dans le répertoire du point de mesure $MPNT \square \square$ si, dans le menu PowerUp, le réglage $R \mid N\square$ est sélectionné pour le paramètre $R \sqsubseteq \square \square \square$ (voir page 56).

MPNT08			
			» 🧳
MPNT08			<u> </u>
🛛 🔾 🔹 🖓 🖓 🖓 🖓	🖓 🗩 🗙 😽 🖽-		
	×		
	L 05_02_05.026	1 KB	06.02.09 12:52
	3 09_02_06.001	3 KB	06.02.09 12:52
	3 09_02_06.002	2 KB	06.02.09 12:52
	309_02_06.003	I KB	06,02,09 12:52
	309_02_06.005	1 KB	06.02.09 12:56



.

Si, lors de la copie, le SMU détecte un bloc de données déjà enregistré, l'extension du fichier est alors incrémentée de 1.

De cette manière, le fichier chargé ne peut pas être écrasé involontairement. Le tout dernier fichier chargé présente l'extension avec le nombre le plus élevé.

L'écriture se poursuit en continu dans le fichier de mesure en mode $R \perp NE$



Nom de fichier du protocole

Le nom de fichier du protocole est constitué de la date AA \rightarrow année, MM \rightarrow mois, JJ \rightarrow jour, ainsi que d'un nombre incrémenté en continu.

09 _ 02 _ 05 . 026 AA _ MM _ JJ . nombre incrémenté en continu

Si le réglage correspond à $R E E M \square \square = F + L L$, un nouveau protocole est créé après :

- une requête effectuée via 57P.57P
- un redémarrage
- un téléchargement des données sur la clé USB

Pour chaque nouveau protocole, le nombre en fin de dénomination est incrémenté de un.



Evaluation du fichier de données de mesure

Le fichier des données de mesure a une extension telle que par exemple « .026 ». Si votre PC ne reconnaît pas l'extension du fichier, vous devrez alors indiquer à votre PC que ce fichier devra toujours être ouvert avec MS-Excel.

Ouvrez le fichier du protocole avec MS-Excel par un clic droit sur le fichier et en choisissant « Ouvrir ». Une boîte de dialogue apparaît où vous devez sélectionner un programme pour ouvrir le fichier.

En principe, vous pouvez le faire pour chaque extension de « .000 » à « .999 » des fichiers de protocoles du SMU.

Un fichier des données de mesure est constitué de deux parties :

Partie Table des matières

- 1 Informations générales concernant l'enregistrement, les capteurs et les appareils.
- 2 Après le mot ***Data***, les données de mesure effectives sont représentées ligne par ligne. La première ligne contient le titre de la colonne.

A		¢	0	5	F	G	н	1	_ J	, к	L	M	N
Hydao BK	WU 1280 VO 1.	00 Cata Ale	1										
Sat													
1 Interval													
DeviceCou	nt 1												
5													
Device	0	1											
Name	FCU1310												
SerNamber													
0 MeasPoint													
1 Pas													
Z Address													
3 Protocol													
4 ChannelCo	ust												
5													
8 Channel	0	0 1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	
Z LowerRang	e C	9	8	7	0	0	0	0	30	0	0	-25	
B UpperRang	e 4	25	24	23	14	14	14	14	300	100	100	100	
9 Unit									mil/min	%	%	°C	
0													
1 Comment													
2													
"Osta"													
Date	Time	State	150.4	ISO 6	ISO 14	SAE A	SAE B	SAE C	SAE D	Flow	Drive	Sat	Temp
5 03.03.2009	12:45:21	1 2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1	41	20,92	26,67
E 03.03.2009	12:45:42	2 2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1	41	20,95	26,68
7 03.03.2009	12.46:03	0	13,7	11,7	7	4	3,4	0,7	0	192	41	20,93	26,68
8 03.03.2009	12:45:24	0	15,9	14,1	9	6,2	5,8	3,2	3,9	201	41	21	26,33
9 03.03.2009	12.46:49		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1	41	20,99	25,44
0 03 03 2009	12:47:07	0	16,9	16,2	10,2	7.2	6,8	4,4	4,8	206	.41	20,89	26,58
1 03 03 2009	12:47:28	0	18,6	16,7	12,2	8,8	8,4	6,4	7,3	208		20,8	26,48
2 03 03 2009	12:47:49	0	18,9	17	11,7	9,2	87	5,9	5,5	205	41	20,68	26,37
B 03.03.2009	12:48:10	0 0	18,9	17,1	13	9,1	8,8	7,1	8,8	204	41	20,68	26,27
4 03.03.2009	12.48:31	0	18,8	16,9	11,4	9,1	8,5	5,5	5,3	208	41	20,69	25,15

Les erreurs sont représentées par des valeurs négatives comme par exemple –0,1 ou –1.

Le statut peut avoir les valeurs suivantes :

Etat	Description		
0	Opérationnel	=>	Le capteur / l'appareil est en service.
2	Panne mineure / Avertissement	=>	Le capteur / l'appareil poursuit le service.
			L'avertissement est acquitté automatiquement par le SMU.
3	Panne moyenne	=>	Le capteur / l'appareil est en statut d'erreur.
			Redémarrez le SMU en l'éteignant puis en le redémarrant.
4	Panne majeure	=>	Le capteur / l'appareil est défectueux.
			Contactez le service HYDAC.

Vous trouverez la description de toutes les erreurs à la page 87.

Les valeurs pour les résultats de mesure ainsi que les unités dépendent des réglages spécifiques à chaque capteur.



Les données de mesure s'affichent comme des dates

Quand le fichier est ouvert, tous les nombres décimaux apparaissent comme des dates. Pour rétablir l'affichage normal, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le programme Excel.
- 2. Utilisez la commande « Ouvrir » de la barre de menus.



Ouvrez le fichier des données de mesure souhaité.

3. S'ouvre alors :

l'assistant de conversion de texte - étape 1 sur 3

Vérifiez les réglages.

Confirmez la fenêtre en appuyant sur « Suivant > ».

4. Assistant de conversion de texte - étape 2 sur 3.

Vérifiez les réglages.

Confirmez la fenêtre en appuyant sur « Suivant > ».

5. Assistant de conversion de texte

Appuyer sur le bouton



Assistant de conversion de texte – étape 1 sur 3



? ×

Considére	les caractères de :	. 4 +1				
And and a second s		separation c	onsécutifs co	omme un seul		
Caractère d						
Taquet	e 🔽 point-vir	aule 🗂 Vi	aule		-	
	- Autro :		30.0	Identificate	ur de texte :	
Espace	Autre .					
	50 - C	and the second second				
	(March)					
Apercu des de	unées sélectionnée	I				
Aperçu des do	nnées sélectionnée	s				
Aperçu des do	nnées sélectionnée	IS				
Aperçu des do Timestamp	nnées sélectionnée State ISO 2	rs I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I SO 15	NAS 2-5	NAS 5-15	NAS 15-2
Aperçu des do Timestamp 301849737	nnées sélectionnée State ISO 2 2 19.4	150 5 17.4	ISO 15 12.9	NAS 2-5 8.5	NAS 5-15 9.3	NAS 15-2 7.1
Aperçu des do Timestamp 301849737 301849748	nnées sélectionnée State ISO 2 2 19.4 2 19.3	1 130 5 17.4 17.4	ISO 15 12.9 12.6	NAS 2-5 8.5 8.5	NAS 5-15 9.3 9.3	NAS 15-2 7.1 6.8
Aperçu des de Timestamp 301849737 301849748 301849759	nnées sélectionnée State ISO 2 2 19.4 2 19.3 2 19.4	IS IS0 5 17.4 17.4 17.4	ISO 15 12.9 12.6 12.8	NAS 2-5 8.5 8.5 8.6	NAS 5-15 9.3 9.3 9.3	NAS 15-2 7.1 6.8 7.0

Annule

? | X | Format de do - étape 3 sur 3. C Texte C Date TMJ -« Suivant ». Suivant dard Standard TSO 15 WAS 5-15

Suivant >

Terminer



6. Modifiez les réglages suivants :

Définissez le point comme caractère décimal et la virgule comme séparateur de millier.

Confirmez les modifications avec OK.

7. Cliquez sur « Terminer » pour terminer l'importation des données de mesure.



		,			Format de dor Standard Texte Date Ne pas imp	TMJ	nes	
perçu des donr	Suiva	nt	Standar	ktondore	Standard	Standard	Standard	1
inestamp	State	ISO 2	ISO 5	ISO 15	NAS 2-5	NAS 5-15	NAS 15-2.	•
301849737	2	19.4	17.4	12.9	8.5	9.3	7.1	
01849748	2	19.3	17.4	12.6	8.5	9.3	6.8	
301849759	2	19.4	17.4	12.8	8.6	9.3	7.0	
801849771	2	19.4	17.4	12.6	8.5	9.3	6.9	-1
			•>				1922	C. C.

8. L'affichage des nombre décimaux est maintenant correct.

Lecture des valeurs de mesure avec FluMoS

Le FluidMonitoring Software FluMoS sert à lire et évaluer les valeurs des mesures.

La version FluMoS light est disponible gratuitement sur le CD joint à l'appareil ou sous forme téléchargeable sur la page d'accueil d'HYDAC <u>www.hydac.com</u>.

Vous pouvez en plus obtenir FluMoS mobile pour votre terminal mobile ou la version payante, FluMoS professional, pour une analyse approfondie de plusieurs capteurs.



Messages indicateurs de statut / messages d'erreur

Etat	Description		
0	Opérationnel	=>	Le capteur / l'appareil est en service.
2	Panne mineure / Avertissement	=>	Le capteur / l'appareil poursuit le service.
			L'avertissement est acquitté automatiquement par le SMU.
3	Panne moyenne	=>	Le capteur / l'appareil est en statut d'erreur.
			Redémarrez le SMU en l'éteignant puis en le redémarrant.
4	Panne majeure	=>	Le capteur / l'appareil est défectueux.
			Contactez le service HYDAC.

Le SMU peut afficher les états suivants :

LED	Ecran d'affichage / Clignotement	Etat	Élimination de la panne	Etat
	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	SMU sans affichage sans fonction	Vérifiez l'alimentation en courant du SMU. Contactez le service HYDAC.	-
-	□ Fluid Condition	La température d'activation du HLB1400 n'a pas encore été atteinte. Le réglage d'usine est de 40 °C.	Patientez jusqu'à ce que la température d'activation soit atteinte ou rectifiez le réglage d'usine. Vous trouverez de plus amples détails dans la notice du HLB.	-
vert	Status	SMU opérationnel	Vous pouvez lancer d'autres mesures.	0
Rouge	ISO SAEINAS Flow Out Drive Temp	Un capteur est connecté à l'interface A.	Vérifiez l'interface de capteur A – un MCS1000 ou un	3



	Status	Celui-ci n'est pas reconnu.	CS1000 est-il connecté ? Vérifiez le câble de liaison entre le capteur et le SMU.	
			Vérifiez l'adresse bus du capteur. L'adresse bus doit être différente du $5 \in N = B$. Voir page 61.	
			Redémarrez le FCU en l'éteignant puis en le redémarrant.	
			Si la panne se reproduit, contactez HYDAC.	
	NDSENS	Aucun capteur n'est connecté.	Connectez un capteur à l'interface A.	
vert	ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp	L'affichage disparaît au bout de 10 secondes.	Redémarrez le FCU en l'éteignant puis en le redémarrant.	0
Rouge	E R R D R ISO SAE/NAS Flow Out Drive Temp Status	Le capteur A provoque une panne moyenne.	Eteignez le SMU. Si la panne se reproduit, contrôlez le capteur A (à l'aide du HMG3000)	3
Rouge	ISO SAENAS Flow Out Drive Temp	Le capteur A provoque une panne majeure.	Contrôlez le capteur A (à l'aide du HMG3000)	4
Rouge	Water Saturation Image: Saturation %8 <tr< td=""><td>AS1000 ≤ firmware Vx2.04 : Le capteur à l'interface B se trouve en dehors de la plage de mesure.</td><td>Patientez quelques cycles de mesure.</td><td>2</td></tr<>	AS1000 ≤ firmware Vx2.04 : Le capteur à l'interface B se trouve en dehors de la plage de mesure.	Patientez quelques cycles de mesure.	2



	Water Saturation	AS1000 ≥ firmware Vx2.10 :	Patientez quelques cycles de mesure.	
	Temperature	Le capteur à l'interface B se trouve en dehors de	Déshydratez le fluide dans la plage de saturation.	
vert	Status	la plage de mesure ou présente un court-circuit au niveau de la sonde.	Contrôlez le capteur en dehors du fluide ou à l'aide d'un kit d'étalonnage et d'ajustage (n° article 3122629)	2
	Water Seturation	Un capteur est connecté à l'interface B. Celui-ci n'est pas	Vérifiez l'interface de capteur B – un AS1000 est-il connecté ?	
	<u>SENS</u>	reconnu.	Vérifiez le câble de liaison entre le capteur et le SMU.	
Rouge	Status		Vérifiez l'adresse bus du capteur. L'adresse bus doit être différente du SENS A. Voir page 61.	3
			Si la panne se reproduit, contactez HYDAC.	
	Water Seturation	Aucun capteur n'est connecté.	Connectez un capteur à l'interface B.	
vert	Yes Yes Temperature Status	L'affichage disparaît au bout de 10 secondes.	Redémarrez le FCU en l'éteignant puis en le redémarrant.	0
	Water Seturation	AS1000 ≥ firmware V2.10 :	Redémarrez le FCU en l'éteignant puis en le redémarrant.	
Rouge		Le capteur a l'interface B provoque une panne importante.	Si la panne se reproduit, contactez HYDAC.	4
	Status			





Selon les capteurs qui sont connectés, les messages de ces capteurs seront également affichés à l'écran.

Ces messages sont décrits dans la notice d'utilisation et de maintenance du capteur connecté.



Elimination du SMU

Éliminez le matériel d'emballage dans le respect de l'environnement.

Après avoir démonté et trié toutes les pièces par catégories, éliminez le groupe dans le respect de l'environnement.

SAV / Service

HYDAC Service GmbH Friedrichstaler Str. 15A, Werk 13 66540 Neunkirchen-Heinitz

Allemagne

Téléphone :	+49 681 509 883
Téléfax :	+49 681 509 324
E-mail :	service@hydac.com

Code de commande

		SMU	•	1 -	2	-	6	-	0	-	TU	-	00	1	000
Туре															
SMU	= SensorMonitoring Unit														
Série															
1	= série 1000														
Entré	ée des données														
2	 Numérique 														
Inter	face														
6	 Maîtres HSI et USB 														
7	= Maîtres Ethernet et US	В													
Appl	ication														
0	= Standard														
1	= Bluetooth														
Tens	ion d'alimentation														
TU	= 12 24 V DC														
Capt	eurs de mesure														
00	= voir tableau « Combina	ison d	es d	cap	teu	rs	de	m	nes	sur	e »				
Num	éro de modification														
000	= Standard														

Capteurs de mesure

Index des capteurs		Α		В
00	=	CS1000	+	AS1000 / HLB1400
10	=	MCS1000	+	AS1000 / HLB1400

Réglages d'usine

Si une réinitialisation est effectuée avec la fonction $\exists F \exists U L, T$, les valeurs correspondantes sont restaurées pour les réglages suivants :

Menu PowerUp	Valeur	Pour plus de détails, voir page
REEMDI	RING	56

Menu de mesure	Valeur	Pour plus de détails, voir page
RELTIM	60	67
EIMNPT		68
TPUNIT	166 E	70

Tous les autres réglages restent inchangés lors d'une réinitialisation effectuée avec $\exists F \exists UL. T$. Les réglages de l'adresse IP restent également les mêmes après la réinitialisation.

Accessoires

Code article	Description:	Image
6074886	Adaptateur USB Bluetooth	
3442973	Clé USB	GYDAE -
3409462	Kit CSI-B-2 ConditionSensor Interface	Approprietable Approprietable State State CSLB2 CS
3399939	Adaptateur secteur PS5 avec connecteur femelle à 5 pôles, longueur 1,8 m	50 60 Hz 1000 mA 1.1 A
6079195	Capuchon/Bouchon anti-poussière pour connecteur M12	\bigcirc
6019455	Câble de raccordement blindé à connecteur femelle 5 pôles coudé, extrémité libre, longueur 2 m (ZBE 08S-02)	50 - 5
6019456	Câble de raccordement blindé à connecteur femelle 5 pôles coudé, extrémité libre, longueur 5 m (ZBE 08S-05)	50 - 5
6023102	Câble de raccordement blindé à connecteur femelle 5 pôles coudé, extrémité libre, longueur 10 m (ZBE 08S-10)	50 - 5
6040851	Câble de raccordement à connecteur femelle 5 pôles <> connecteur mâle 5 pôles, longueur 2 m (ZBE 30-02)	5 💭 🗍 🔲 🗁 5
6053924	Câble de raccordement à connecteur femelle 5 pôles <> connecteur mâle 5 pôles, longueur 3 m (ZBE 30-03)	5 💭 🗍 🗍 🗁 🖘 🗆 🗍 💭 5
6040852	Câble de raccordement à connecteur femelle 5 pôles <> connecteur mâle 5 pôles, longueur 5 m (ZBE 30-05)	5 🖗 🗍 🔲 🗁 🖘 🗆 🗐 💮 5
3281240	Câble de raccordement à connecteur femelle 8 pôles <> connecteur mâle 8 pôles, longueur 2 m (ZBE 43-05)	8 🕲 🗍 🔲 🗁 🖂 🖂 🖾 8



Code article	Description:	Image
3519768	Câble de raccordement à connecteur femelle 8 pôles <> connecteur mâle 8 pôles, longueur 3 m (ZBE 43-10)	8 3
3346100	Câble de raccordement à connecteur femelle 4 pôles <> connecteur RJ45 - patch, longueur 5 m (ZBE 45-05)	4* 💮 🗍 🛄 🗁 🖂 🖽 RJ45
3346101	Câble de raccordement à connecteur femelle 4 pôles <> connecteur RJ45 - patch, longueur 10 m (ZBE 45-10)	4* 🛞 🗍 📰 🖂 🖽 RJ45

* = Sur demande

Données techniques

Caractéristiques générales	
Sens de montage	Indifférent
Auto diagnostic	en continu avec affichage des erreurs à l'écran
Affichage	LCD, 6/4/4 lignes, 17 segments
Chute (selon IEC/EN 60068-2-31)	Hauteur de chute 50 mm
Plage de température ambiante	0 55 °C
Plage de température de stockage	-40 80 °C
Humidité relative	Maximum 90%, non condensée
Classe de protection	III (très basse tension de protection)
Indice de protection	IP67
Poids	≈ 1 kg
Caractéristiques électriques	
Alimentation en courant	12 24 V DC (± 10 %)
Oscillation résiduelle	≤ 5 %
Puissance absorbée	15 Watt, 1,25 A max.
Précision de l'horloge temps réel	± 5 s/jour / ± 0,5 h/année
Autonomie de l'horloge	≈ 20 ans

Aperçu des clés USB compatibles

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des clés USB que nous avons testées afin de contrôler leur compatibilité, leur vitesse en écriture ainsi que leur stabilité avec le SMU 1200.

Fabricant, désignation	Туре	Code article européen (EAN)	Compatible avec	Vitesse d'écriture	Stabilité
HYDAC (inclus à la livraison)			\checkmark	→	
SanDisk 2GB Cruzer Micro	SDCZ4-2048-E11	619659023034	\checkmark	7	
Emtec Flash Drive USB 2.0 1GB	EKMMD1GC150B	3126170043658	\checkmark	→	→
Hama Piko Business 1GB	00090845	4007249908452	\checkmark	7	$\mathbf{\Psi}$
Silicon Power 2GB Ultima-II	SP002GBUF2M01V1S	4710700395035	\checkmark		7
Platinum ultra high performance 2GB		4027927775046	✓	7	→
Clé USB CnMemory 2GB	85114_2GB	4040348851144	\checkmark	7	7
Freecom Data Bar 1GB	29321 / 1GB	4021801293213	\checkmark	→	→
Intenso USBDRIVE 1GB		4034303006397	\checkmark	→	\mathbf{h}
PNY attaché premium 4GB	P-FD4GBA2M7-BX	3536401508618	\checkmark	7	$\mathbf{\Psi}$
Sony Microvault Click 2GB	USM2GL	027242737105	\checkmark	7	→
Sony Microvault Click 2GB	USM2GLX	027242737204	\checkmark		<u>→</u>
Transcend JetFlash T5 2GB	TS2GJFT5T	0760557814030	\checkmark		$\mathbf{\Psi}$
TDK Trans-IT 2GB	UFD-2GBUEBBL	4902030780036	\checkmark		7
ExcelStor Gstor Mini 8GB	GSMS7008	6935758606102	\checkmark	→	→
CnMemory Micro X 512MB			\checkmark	7	7
Transcend JetFlash V30 8GB			\checkmark	7	7
Kingston Traveler Mini Slim 2GB	DTMSB/2GB	740617131956	x		
SanDisk 2GB Cruzer Micro	SDCZ6-2048-E11WT	619659025724	x		
Emtec Flash Drive USB 2.0 1GB	EKMMD1GM200EM	3126170058126	x		

Légende :

√	Compatible avec le SMU 1200		Recommandable
×	Non compatible avec le SMU 1200	7	Bon
		→	Ok
		$\mathbf{\Lambda}$	Mauvais

HYDAC

Index

Α

Accessoires94
Affectation
Affichage 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 60, 66, 95
Affichage à l'écran. 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49
Aperçu
Application
AquaSensor 21, 49, 62
avertissement 10, 84, 83

С

Câble de raccordement	
Capteur	12, 33
Caractéristiques	
Cause	
Classe de protection	
Clavier	40
Code de commande	
Code de couleur	27, 29, 31, 32
commutation	21, 27, 33
Conditions de stockage	
ContaminationSensor	21, 42, 45
Convertisseur	
CSI	
CYCLE	

D

Date 12, 53
Débit 42, 43
Démontage16
Dépannage 16
Description 19, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 64, 77, 84, 87, 94
diagnostic
Dimensions 22
DIN

Ε

Elimination Entrée entretien	
Ethernet	21, 32, 92
F	
Fabricant FluMoS	

G

GND	29, 31, 32
Grandeur de mesure	37, 38, 44, 47, 49

Н

Heure											53
HSI	12,	21,	26,	27,	29,	31,	32,	33,	54,	79,	92
Humidité re	lativ	ve								17,	95

I

IN 27		
Indice de protection		95
Installation	.16, 21,	79
Interface 21, 26, 27, 29, 31, 32, 74,	78, 92,	94
IP 21, 32, 52, 54, 93		
ISO37,	42, 43,	44

М

Masse	27
Mentions légales	2

Ν

N° de série	19
NAS	37, 43, 44
Notice d'utilisation	1

0

Out	45
OUT 27	', 29

Ρ

Panne	84, 87
Personne chargée de la documentation	2
Personnel auxiliaire	15, 16
Personnel spécialisé	15, 16
Plage de température ambiante	95
Plage de valeur	50
Précision	95
prévention des accidents	11
Puissance absorbée	95

Q

```
Qualification......15
```

R

Raccordement.....11, 26, 33 réglage 32, 33, 45, 48, 49, 50, 56, 62, 65, 66, 68, 75, 80, 82, 87

S

SAE	
sélectionner	68, 83
Service	
Signal analogique	
Sortie	27, 29
Sortie analogique	

SensorMonitoring Unit - SMU

2016-04-05

HYDAC

Sortie de commutation	27, 29
Symbole de danger	10
synchroniser	75

Т

TOD	22 54
ТСР	32, 54
TCP/IP	32, 54
TEMP	46
Température	. 17, 29, 46
Température de stockage	
Température du fluide	46
temps de mesure	44, 67
Tension d'alimentation	
Terme d'avertissement	10

Termes d'avertissement	10
Transport1	6, 18
U	
USB20, 21, 26, 31, 32, 39, 56, 57, 74, 75, 76, 77 80, 82, 90, 92, 94, 96	7, 79,
Utilisation conforme	11
Utiliser	37
V	
Valeur de service37, 38, 4	5, 48
valeur mesurée	44

Verrouillage des touches 40



HYDAD FILTER SYSTEMS

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Industriegebiet 66280 Sulzbach/Saar Allemagne

Tél.:+49 6897 509 01Fax:+49 6897 509 846Fax:+49 6897 509 577

Postfach 12 51 66273 Sulzbach/Saar Allemagne

Central Service technique Service commercial

Site internet : www.hydac.com E-mail : filtersystems@hydac.com