

## Aktualisieren eines Messgerätes für die Verwendung mit USB 3.0

Für den Fall, dass bei einem HYDAC Messgerät (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000), beim Anschluss mit USB 3.0, Verbindungsprobleme zum PC auftreten, müssen Sie Ihren Treiber aktualisieren.

### Voraussetzungen:

1. PC mit USB 2.0 Schnittstelle
2. Administrationsrechte

### Vorgehensweise:

Führen Sie dafür folgende Schritte aus:

1. Laden Sie die **USB3\_Update.zip**-Datei herunter. (Bei der Zip-Datei gehen Sie wie folgt vor: Datei in lokales Verzeichnis runterladen, entpacken)
2. Öffnen Sie den Ordner **01\_HE\_Virtual\_Comport\_Driver 5.3** und führen Sie **HE-Virtual-Comport Installer.exe** aus

Starten Sie Ihren PC neu.

3. Installieren Sie den Silabs-Treiber:  
Öffnen Sie den Ordner **02\_HMG\_CMU\_USB\_Driver**.  
Öffnen Sie den Ordner mit der Version Ihres Betriebssystems  
Klicken Sie auf die Datei. (Diese Datei wird direkt ausgeführt)

Starten Sie Ihren PC neu.

4. Schließen Sie das Gerät an den PC an (Falls mehrere Geräte aktualisiert werden sollen, muss das nacheinander erfolgen. Für die Aktualisierung darf immer nur 1 Gerät am PC angeschlossen sein)

5. Führen Sie das USB3Update aus:  
Öffnen Sie den Ordner **03\_USB3\_Update**.  
Wählen Sie die **USB3Update.batch**- Datei aus und führen diese aus.

wird das Gerät erkannt öffnet sich ein Fenster, bestätigen Sie das Gerät indem Sie „yes“ schreiben und starten Sie das Update mit <ENTER>.  
Schließen Sie das Fenster.

Nun wird das Messgerät mit Hilfe des neuen (Silabs-) Treibers am PC erkannt.